

Starten des Ladevorgangs:

- 1 Überprüfen, ob die Statusanzeige der Ladestation dauerhaft **grün** leuchtet.
- 2 Schutzklappe nach oben öffnen und Ladestecker in die Ladestation einstecken.
- 3 Dann erst den Ladestecker in das Fahrzeug einstecken.
- 4 Die Statusanzeige der Ladestation fängt nun an **grün-gelb** zu blinken und wartet auf die Authentifizierung.
- 5 Nach erfolgreicher Authentifizierung blinkt die Statusanzeige zunächst **grün** und die Kommunikation mit dem Fahrzeug wird hergestellt. Die Freischaltung erfolgt durch ein hörbares Klicken.
- 6 Der Ladevorgang startet, sobald die Statusanzeige konstant **blau** leuchtet. Die Ladestecker werden nun verriegelt und können nicht entfernt werden.

Beenden des Ladevorgangs:

- 1 Das angeschlossene Fahrzeug zunächst entriegeln und den Ladevorgang entsprechend der Empfehlung des Fahrzeugherstellers unterbrechen.
- 2 Die Entriegelung ist beendet, sobald die Statusanzeige **blau** blinkt und ein lautes Klicken zu hören ist.
- 3 Freischaltung abwarten – sobald die Ladesäule **grün** leuchtet, zuerst den Ladestecker vom Fahrzeug trennen.
- 4 Anschließend den Ladestecker von der Ladestation entfernen.
- 5 Prüfen, ob die Schutzklappe an der Ladestation vollständig geschlossen ist.

Es gibt Probleme mit einer Ladesäule? Melden Sie sich gerne bei uns.